

BOSS 1450/850 POJÍZDNÉ ŽEBŘÍKOVÉ VĚŽE Z LEHKÝCH SLITIN

MONTÁŽNÍ NÁVOD 1 Pro usnadnění montáže doporučujeme stavbu věže dvěma osobami. Zkontrolujte, jsou-li u všech rámu pružinové zámký v takové poloze, že jejich pojistný čep zapadá do otvoru ve stoje rámu. S takto připravenými zámkami bude využita funkce automatického zamykání při osazování vyšších rámu. PRUŽINOVÝ ZÁMEK ↓ UVOLNĚNO UZAMKNUTO	2 Nasuňte kolečka do nastavitelných stojek, vložte dvě nastavitelné stojky s kolečky do rámu. Upravte vytvoření stojek přibližně na 350 mm (tj. ponechte je v závit vóli cca 100 mm - u koleček průměru 150 mm) pro případné korekce výšky. Kolečka zabrzďte. Opakujte s žebříkovým rámem. V případě nepojízdné věže lze k nastavitelným stojkám připojit pevné patky. NEZAJIŠTĚNO ZAJIŠTĚNO	3 Připojte vodorovnou vzpěru (červený kohoutek) z vnitřní strany na stoju rámu těsně nad dolním příčnicí. Poznámka: Všechny západky tyčových prvků musí být před montáží uvolněny natažením „kohoutku“. Nasazením prvku západka musí zavčevknout, o čemž se vždy přesvědčete. Po demontáži vždy západky zaklapněte, aby při skladování nebyla pružina zbytečně namáhána. UZAMKNUTO	4 Připojte opačný konec vodorovné vzpěry na žebříkový rám, přičemž se ujistěte, že při pohledu zvenčí věže je žebřík na levé straně rámu (viz obrázek). Připevňte druhou vodorovnou vzpěru na druhé straně obou rámu, tentokrát na jejich dolní příčnicku.	5 Připevňte dvě úhlopříčné vzpěry (modrý kohoutek) po obou stranách věže tak, aby zabíraly na nejvyšších příčnicích v protilehlých rozích věže (úhlopříčky musí mít opačný sklon). Upravte vytvoření nastavitelných stojek tak, aby věž stála svisle (zkontrolujte vodováhu) a měla pravouhlý půdorys.	6 Umístěte pevnou podlažku na druhý příčník rámu a zajištěte ji západkami pod příčníky rámu. Osadte druhé patro rámu a ujistěte se, že žebřík je přesně nad žebříkem nižšího rámu. Zkontrolujte zajištění rámu prostřednictvím samosazkových pružinového zámku. Poznámka: Pokud stavíte více než jedno patro rámu, připojte nyní patřičné stabilizátory či mobilní stabilizátory (prostudujte pečlivě informace týkající se stabilizátorů na jiném místě tohoto návodu).
7 Připojte další úhlopříčné vzpěry (modrý kohoutek) na obou stranách věže podle principu, že dolní konec horní úhlopříčné vzpěry je připojen k příčníku v místě připojení horního konce dolní úhlopříčné vzpěry (vzpěry mají střídavý sklon - tvoří tuženi „cik cak“). Upozornění: Vždy vystupujte / sestupujte pouze po žebříku uvnitř věže.	8 Umístěte podlažku s průřezem na druhý příčník vyššího rámu. Ubejte, aby poklop průřezu byl u žebříku a otvíral se k vnější straně věže. Zajištěte podlažku západkami proti příčnicím rámu. Montujte další úrovně uvedeným postupem (body 5, 7 a 8), dokud nedosáhnete požadované výšky. Poznámka: Každé 4 m po výšce musí být vytvořena pomocná podlažka s vodorovnými zábradlovými vzpěrami umístěnými 1,0 m nad podlažkou. Bude-li požadována úplná pracovní podlažka, je třeba doplnit dvě zábradlové vzpěry (0,5 m nad podlažkou) a zarážky (2 boční a 2 čelní) včetně 4 držáků zarážek. Upozornění: Zásadně vystupujte / sestupujte po žebříku vnitřkem věže.	9 A Zakončení věže rámem se dvěma příčnicí Připojte na nejvyšší příčnicku na každé straně rámu jednu vodorovnou vzpěru (červený kohoutek) jako dočasné zábradlí. Nasadte rám se dvěma příčnicí a zkontrolujte jeho zajištění prostřednictvím samosazkových zámku. Upevněte jednu vodorovnou vzpěru zábradlí na každé straně rámu na jeho horním konci, a to buď shora na nejvyšší příčník nebo zvenčí na stoju rámu, nikdy však na stoju rámu zvenku. Upevněte úhlopříčnou vzpěru (modrý kohoutek) na jedné straně věže tak, aby probíhala od horního konce nížší úhlopříčné vzpěry k dolnímu příčníku protilehlého konce se dvěma příčnicí. Celkem je počítáno lichého počtu úhlopříčných vzpěr.	10 Uložte pevnou podlažku na pravou stranu věže (při pohledu na žebřík zvenčí) na nejvyšší příčník rámu pod rámem se dvěma příčnicí a přemístěte podlažku s průřezem do stejné úrovně. Ujistěte se, že průřez je nad žebříkem a otvírá se směrem k vnější straně věže. Zajištěte podlažku zasunutím pojistek pod příčník rámu. Odstraňte provizorní vodorovné vzpěry zábradlí v úrovni podlaží a umístěte je na druhý příčník po obou stranách rámu se dvěma příčnicí. Osadte zarážky (viz instrukce na jiném místě tohoto návodu). Při demontáži věže postupujte podle pokynů v bodech 10 až 2 v obráceném pořadí. POJISTKA PODLAŽKY ODJISTĚNO ZAJIŠTĚNO	9 A Zakončení věže rámem se třemi příčnicí Překontrolujte jeho zajištění pojistkami. Nasadte dvě vodorovné vzpěry zábradlí (červený kohoutek) na střední příčník rámu se třemi příčnicí po obou stranách věže. Osadte dvě úhlopříčné vzpěry (modrý kohoutek) po obou stranách věže tak, aby probíhaly od středního příčníku rámu se třemi příčnicí k hornímu příčníku nižšího protilehlého rámu. Vzpěry nesmí být připojeny v úrovni podlaží, ale na příčníku o 0,5 m výš. Podlažku pevnou i s průřezem umístěte na dolní příčník horního rámu. Ujistěte se, že průřez je nad žebříkem a otvírá se směrem k vnější straně věže. Zajištěte podlažku zasunutím pojistek pod příčník rámu. Odstraňte vodorovné vzpěry provizorního zábradlí (1 m pod nejvyšší podlažkou) a připojte je na horní příčnicku nejvyššího rámu po obou stranách věže. Osadte zarážky (viz instrukce na jiném místě tohoto návodu).	9 B Zakončení věže rámem se čtyřmi příčnicí Umístěte rám se čtyřmi příčnicí. Překontrolujte jeho zajištění pojistkami. Osadte (jednu + dvě) úhlopříčné vzpěry (modrý kohoutek) podle principu, uvedeném v bodě 7, přičemž nejvyšší vzpěra je jen na jedné straně věže (celkem lichý počet vzpěr). Nasadte dvě vodorovné vzpěry zábradlí (červený kohoutek) po obou stranách věže na třetí dolní příčník rámu se čtyřmi příčnicí. Podlažku pevnou i s průřezem umístěte na druhý dolní příčník rámu se čtyřmi příčnicí. Ujistěte se, že průřez je nad žebříkem a otvírá se směrem k vnější straně věže. Zajištěte podlažku zasunutím pojistek pod příčník rámu. Odstraňte vodorovné vzpěry provizorního zábradlí (1 m pod nejvyšší podlažkou) a připojte je na horní příčnicku nejvyššího rámu po obou stranách věže. Osadte zarážky (viz instrukce na jiném místě tohoto návodu).